



Ajuste del brillo

Se puede ajustar el brillo al nivel que usted desee.

- 1 Pulse "MENU".




- 2 Pulse "AJUSTAR BRILLO".



- Pulse $\wedge$ o $\vee$ para moverse hacia arriba o hacia abajo para realizar más selecciones.
- Pulse X para ver el menú.
- Pulse $\hookrightarrow$ para regresar a la pantalla anterior.

- 3 Pulse "MANUAL".




- 4 Ajuste el valor del brillo.



- Intervalo de compensación durante la grabación de vídeo: -6 a +6
- Intervalo de compensación durante la grabación de imágenes fijas: -2,0 a +2,0
- Pulse $\wedge$ para aumentar el brillo.
- Pulse $\vee$ para disminuir el brillo.

- 5 Pulse "AJUSTE" para confirmar.



Nota : _____

- Los ajustes se pueden realizar por separado para los vídeos e imágenes fijas.