


Conexión a través del conector componente

Puede conectar esta unidad al conector componente de un televisor para reproducir videos en calidad analógica de alta definición.


- Consulte también el manual de instrucciones del televisor en uso.

1 Conecte el dispositivo a un televisor.



- Apague la videocámara presionando el botón durante unos 2 segundos.

2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.



3 Presione el botón de entrada externa del televisor para cambiar a la entrada de esta unidad a través del conector conectado.



4 Reproduzca un archivo.



- Nota :**
- Aún cuando "VER EN TV" en el menú común se encuentra configurado en "ON" durante la reproducción de vídeo, los botones (iconos) y la fecha/hora no aparecerán en el TV conectado. Además, los botones (iconos) y la fecha/hora que aparecen en el monitor LCD de esta unidad no desaparecerán incluso luego de 3 segundos.
 - Cuando reproduzca en calidad HD, configure "SALIDA COMPONENTES" en el menú común en "1080i".
 - El vídeo tiene salida en calidad estándar si la configuración permanece en "480i".
 - Si tiene preguntas sobre el TV o el método de conexión, póngase en contacto con el fabricante del TV.