


Innenansicht



- 1** Lautsprecher
 - Gibt während der Videowiedergabe den Ton aus.
- 2** i.AUTO-Taste
 - Zum Umschalten zwischen manuellem und Intelligent Auto Modus.
- 3** USER-Taste
- 4** (Video/Standbild) Taste
 - Zum Umschalten zwischen Video- und Standbildmodus.
- 5** INFO (Information) Taste
 - Aufnahme: Zeigt die verbleibende Zeit (nur für Video) und Akkuleistung an.
 - Wiedergabe: Zeigt Dateiinformatioenen an, z. B. das Aufnahmedatum.
- 6** AV-Anschluss
 - Zum Anschluss an ein Fernsehgerät, usw.
- 7** (Gerät Ein/Aus) Taste
 - Drücken und gedrückt halten, um das Gerät bei geöffnetem LCD-Monitor ein-/auszuschalten.
- 8** HDMI-Anschluss
 - Zum Anschluss an ein HDMI-Fernsehgerät.
- 9** USB-Anschluss
 - Zum Anschluss eines Computers per USB-Kabel.