


Schützen der aktuell angezeigten Datei bzw. Aufheben des Schutzes

Schützt die aktuell angezeigte Datei bzw. hebt deren Schutz auf.


1 Berühren Sie „MENU“.



2 Berühren Sie „SCHÜTZEN/AUFHEBEN“.



3 Berühren Sie „JA“.



- Betätigen Sie **⏮/⏭**, um die vorherige oder die nächste Datei auszuwählen.
- Berühren Sie nach dem Einstellen „OK“.