

VERSCHLUSSMODUS

Einstellungen für Serienaufnahmen können angepasst werden.

Einstellung	Details
EINZELBILDAUFNAHME	Nimmt ein einziges Standbild auf.
SERIENAUFNAHME	Nimmt fortlaufend Standbilder auf, während die SNAPSHOT-Taste gedrückt wird.

HINWEIS :

- Einige SD-Karten unterstützen die Serienaufnahme nicht.
- Wird die Funktion Serienaufnahme wiederholt eingesetzt, verringert sich die Aufnahmegeschwindigkeit.
- „SERIENAUFNAHME“ funktioniert gegebenenfalls nicht, wenn für „BILDGRÖSSE“ die Option „2400X1344(3.2M)“ gewählt wurde. (GZ-HM650/GZ-HM655)

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Wählen Sie den Standbildmodus.




- 2 Berühren Sie , um den Aufnahmemodus auszuwählen.



- Mit jeder Berührung wird zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus umgeschaltet.

- 3 Berühren Sie „MENU“.



- 4 Berühren Sie „VERSCHLUSSMODUS“.

