BILDAUFHELLUNG

Lässt das Motiv automatisch heller erscheinen, wenn in dunkler Umgebung aufgenommen wird.

Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert die Funktion.
EIN	Hellt die Szene im Dunkeln elektrisch auf.

HINWEIS:

• Die Einstellung für Videos kann separat erfolgen.

Anzeige des Menüpunkts

Wählen Sie den Standbildmodus.



2 Berühren Sie •, um den Aufnahmemodus auszuwählen.



- Mit jeder Berührung wird zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus umgeschaltet.
- 3 Berühren Sie "MENU".



4 Berühren Sie "BILDAUFHELLUNG".

