

ZOOM

Zur Einstellung des maximalen Zoomverhältnisses.

Einstellung	Details
40X/OPTISCH	Ermöglicht bis zu 40-fachen Zoom.
70x/DYNAMIC	Ermöglicht bis zu 70-fachen Zoom.
80x/DIGITAL	Ermöglicht bis zu 80-fachen Zoom.
200x/DIGITAL	Ermöglicht bis zu 200-fachen Zoom.

HINWEIS :

- Bei der Benutzung des digitalen Zooms erscheint das Bild körnig, weil es digital vergrößert wird.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Wählen Sie den Videomodus aus.



- 2 Berühren Sie , um den Aufnahmemodus auszuwählen.



- Mit jeder Berührung wird zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus umgeschaltet.

- 3 Berühren Sie „MENU“.



- 4 Berühren Sie „ZOOM“.

