



## WERKSVORGABE

Stellt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

- 1 Berühren Sie „MENU“.




- 2 Berühren Sie „⚙️“.



- 3 Berühren Sie „WERKSVORGABE“.



- 4 Berühren Sie „JA“.



- Alle Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.