

**Es kann nicht auf SD-Karte kopiert werden.**

Um auf die Karte aufnehmen zu können, müssen Sie Medieneinstellungen vornehmen.

Möchten Sie Karten verwenden, die bereits in anderen Geräten benutzt wurden, müssen Sie diese mithilfe der Funktion „SD-KARTE FORMATIEREN“ in den Medieneinstellungen formatieren (initialisieren).