


Ajuster manuellement la mise en point

Procédez à ce réglage si la mise au point n'est pas claire en mode Auto Intelligent ou lorsque vous souhaitez effectuer manuellement la mise au point.

- 1 Appuyez sur "MENU".



- 2 Appuyez sur "MISE AU POINT".




- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur X pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

- 3 Appuyez sur "MANUEL".




- 4 Ajustez la mise au point.



- Tapez sur $\blacktriangle$ pour effectuer la mise au point d'un sujet éloigné.
- Tapez sur $\blacktriangle$ pour effectuer la mise au point d'un sujet proche.

- 5 Tapez sur "REGL." pour confirmer.



- Une fois la mise au point confirmée, le cadre de mise au point disparaît et $\blacktriangle$ et $\blacktriangle$ sont affichés. (Les icônes peuvent apparaître en clignotant.)

Remarque :

- Un sujet dont la mise au point est effectuée via gros plan reste au point en cas de zoom arrière en mode grand angle.