

La batterie se vide même lorsque l'adaptateur secteur est branché.

Veillez utiliser un adaptateur secteur JVC (AC-V10).