

## ARRET AUTOMATIQUE

Évite d'oublier d'éteindre l'appareil lorsque l'option est réglée.

| Réglage | Détails                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ARRET   | L'appareil ne s'éteint pas, même s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.    |
| MARCHE  | L'appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes. |

### Remarque :


- Lorsque vous utilisez la batterie, l'appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.
- Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur, l'appareil se met en mode veille.

## Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur "MENU".



- 2 Appuyez sur "⚙️".



- 3 Appuyez sur "ARRET AUTOMATIQUE".

