



Menu principal pour la lecture de photo

Vous pouvez supprimer ou rechercher des photos en particulier.

1 Sélectionnez le mode photo.



2 Appuyez sur [play] pour sélectionner le mode de lecture.



- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

3 Appuyez sur "MENU".



Réglage	Détails
RECHERCHE PAR DATE	Vous pouvez rechercher des vidéos ou des photos en fonction de leurs dates d'enregistrement.
EFFETS DIAPORAMA	Définit les effets de transition dans la lecture du diaporama.
PROTEGER/ANNULER	Protège les fichiers de toute suppression accidentelle.
COPIER	Copie des fichiers vers un autre support.
DEPLACER	Déplace des fichiers vers un autre support.