


Menu principal pour l'enregistrement de photo

Vous pouvez régler divers paramètres, tels que la luminosité et la balance des blancs en fonction du sujet ou de la finalité. La qualité de l'image et l'intensité peuvent également être modifiées.

- 1 Sélectionnez le mode photo.




- 2 Tapez sur  pour sélectionner le mode d'enregistrement.



- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".



Réglage	Détails
SELECTION SCENE	Vous pouvez sélectionner les réglages permettant d'adapter les conditions de prise de vue. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
MISE AU POINT	La mise au point être réglée manuellement. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
AJUSTER LUMINOSITE	Ajuste la luminosité générale de l'écran. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
BALANCE DES BLANCS	Ajuste la couleur en fonction de la source de lumière. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
COMP. RETROECLAIRAGE	Permet de corriger l'image lorsque le sujet paraît sombre en raison du contre-jour. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
TELE MACRO	Permet des prises de vue en gros plan à l'aide de l'extrémité du téléobjectif (T) du zoom. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
TOUCHE PRIOR. AE/AF	Ajuste automatiquement la mise au point et la luminosité en fonction de discussion et sur les visages des sujets ou la zone sélectionnée.
TORCHE	Allumer/éteindre la lumière.
RETARDATEUR	Utilisez cette option lorsque vous souhaitez prendre une photo de groupe.
LUMINOSITE	Éclaire automatiquement le sujet lors d'enregistrement dans des endroits sombres.
ENREG. AUTO	Permet l'enregistrement automatique des photos en détectant les changements de luminosité à l'intérieur d'un cadre rouge apparaissant sur l'écran LCD.
MODE D'OBTURATION	Les réglages concernant la prise de vue continue peuvent être ajustés.
PHOTO SOURIRE	Capture automatiquement une photo dès la détection d'un sourire.
AFFICH. NOM/SOURIRE%	Définit les éléments à afficher lorsque les visages sont détectés.
ENREG. DU VISAGE	Enregistre les visages des personnes qui sont souvent prises avec cet appareil.
TAILLE IMAGE	Règle la taille de l'image (nombre de pixels) pour les photos.

Configurations du menu

REGL. BOUTON UTILIS.	Attribue une fonction utilisée fréquemment à la touche USER.
----------------------	--