


Se familiariser avec le menu commun


Vous pouvez configurer des articles de réglage communs quel que soit le mode en utilisant le menu commun.

1 Appuyez sur "MENU".

- Le menu varie en fonction du mode que vous utilisez.



2 Appuyez sur "⚙️".



3 Appuyez sur le réglage désiré.



Remarque :

- Pour quitter l'écran

Appuyez sur "X" (quitter).

- Pour revenir à l'écran précédent

Appuyez sur "↩️" (retour).

- Pour afficher le fichier d'aide

Tapez sur "?" (aide) et tapez sur l'article du menu.