

Creación de efectos de animación (EFECTO DE ANIMACIÓN)


Puede añadir diversos efectos a los vídeos para crear una atmósfera diferente de la grabación habitual.

1 Abra el monitor LCD y seleccione el modo vídeo.



- Aparece el ícono de modo vídeo.

2 Pulse "MENU".





3 Pulse "EFECTO ANIMADO".





- Pulse \uparrow o \downarrow para moverse hacia arriba o hacia abajo para realizar más selecciones.
 - Pulse \times para ver el menú.
 - Pulse \leftarrow para regresar a la pantalla anterior.
- 4 Seleccione el efecto que desee y pulse "AJUSTE".



- Pulse $<$ o $>$ para moverse hacia la izquierda o hacia la derecha para realizar más selecciones.
- Pulse \leftarrow para regresar al menú, o pulse \times para salir.

Durante el ajuste	Luego del ajuste	Nota
		Aparece una animación (efecto) cuando se detectan sonrisas.
		Aparece una animación (efecto) cuando se detectan sonrisas.
		Aparece una animación (efecto) cuando se detectan sonrisas.

		<p>Aparece una animación (efecto) cuando se detectan sonrisas.</p>
		<p>Aparece una animación (efecto) cuando se toca la pantalla.</p>