


**SALIDA HDMI**

Ajusta la salida del conector HDMI de esta unidad cuando la misma está conectada a un TV.


Ajuste	Detalles
AUTO	Se recomienda para seleccionar "AUTO".
576p	Seleccione esta opción si el vídeo no emite en "AUTO" adecuadamente.

**Visualización de la opción**

- 1 Pulse "MENU".



- 2 Pulse "⚙️".



- 3 Pulse "SALIDA HDMI".

