

Valikon käyttö

Tässä laitteessa on kolmentyyppisiä valikkoja.

- Päävalikko – tämä valikko sisältää kohteet, jotka ovat erityisiä video- ja yksittäiskuvatallennus- ja -toistiloille.
-  (COMMON) -valikko päävalikossa – tämä valikko sisältää kaikki video- ja yksittäiskuvatallennus- ja -toistiloihin liittyvät yleiskohteet.
-  (kasvojen pikavalinta) -valikko – tämä valikko poimii päävalikon kasvoihin liittyvät toiminnot joko video- tai yksittäiskuvatallennustilassa.