


Sisäosa



- 1** Kaiutin
 - Toistaa audioäänen videotoiston aikana.
- 2** i.AUTO-painike
 - Vaihtaa älykkään automaatti- ja manuaalisen tilan välillä.
- 3** USER-painike
- 4** videon ja yksittäiskuvan painike
 - Vaihtaa video- ja yksittäiskuvatilojen välillä.
- 5** INFO (tieto) -painike
 - Tallennus: Näyttää jäljellä olevan ajan (vain video) ja akun tehon.
 - Toisto: Näyttää tiedostotiedot, kuten tallennuspäiväys.
- 6** AV-liitin
 - Kytkee televisioon jne.
- 7** (virta) -painike
 - Paina ja pidä painettuna virran kytkemiseksi tai katkaisemiseksi silloin, kun LCD-monitori on auki.
- 8** HDMI-liitin
 - HDMI TV-liitäntää varten.
- 9** USB-liitin
 - Liitetään tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.