

ESITÄ TV:LLÄ

Näyttää kuvakkeet ja päiväyksen/ajan TV-ruudulla.


Asetus	Tiedot
OFF	Ei näytä kuvakkeita ja päiväystä/aikaa TV:ssä.
ON	Esittää kuvakkeet ja päiväyksen/ajan TV:ssä.

HUOMAUTUS :


- Jos laite on liitetty televisioon HDMI-liittimellä, hipaisupainikkeet (kuvakkeet) ja päivämäärä/aika eivät näy televisiossa videotoiston aikana, vaikka niiden asetuksena on "ON" (päällä).

Kohteen näyttäminen

- Kosketa "MENU" -painiketta.



- Kosketa "⚙️".



- Kosketa "DISPLAY ON TV" -painiketta.

