

TALLENNA VIDEO KORTTIPAIKKoihin (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Asettaa videoiden tallennuksen ja toiston SD-korttipaikat.


Asetus	Tiedot
SLOT A	Tallentaa videot SD-kortille korttipaikassa A.
SLOT B	Tallentaa videot SD-kortille korttipaikassa B.

Kohteen näyttäminen

- 1 Kosketa "MENU" -painiketta.



- 2 Kosketa .



- 3 Kosketa "REC VIDEO TO SLOTS" -painiketta.

