


Videotallennuksen päävalikko

Voit säätää eri asetuksia, kuten kirkkaus ja valkotasapaino, kohteen tai tarkoituksen mukaisesti. Voit myös muuttaa tiettyjä asetuksia, kuten kuvanlaatu ja herkkyys.

- 1 Valitse videotila.




- 2 Valitse tallennustila koskettamalla [RECORD]-painiketta.



- Tila vaihtuu tallennuksen ja toiston välillä joka kosketuksella.

- 3 Kosketa "MENU" -painiketta.



Asetus	Tiedot
SCENE SELECT	On mahdollista valita asetukset, jotka sopivat kuvausolosuhteisiin. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitilassa.
FOCUS	Tarkennusta voidaan säätää manuaalisesti. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitilassa.
BRIGHTNESS ADJUST	Säätää ruudun kokonaiskirkkautta. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitilassa.
WHITE BALANCE	Säätää väriä valonlähteen mukaan. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitilassa.
BACKLIGHT COMP.	Korjaa kuvaa, kun kohde näyttää liian tummalta taustavalon vuoksi. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitilassa.
TELE MACRO	Mahdollistaa lähikuvat zoomin telefotopäätä (T) käytettäessä. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitilassa.
TOUCH PRIORITY AE/AF	Säätää automaattisesti tarkennuksen ja kirkkauden kohteiden kasvojen tai valitun alueen mukaan.
LIGHT	Kytkee valon päälle/pois päältä.
DIS	Kameran tärinää tallennuksen aikana voidaan vähentää tehokkaasti.
GAIN UP	Saa kohteen näyttämään kirkkaalta automaattisesti tallennettaessa pimeissä tiloissa.
WIND CUT	Vähentää tuulen aiheuttamaa ääntä.
ANIMATION EFFECT	Tallentaa videoita tai yksittäiskuvia erilaisin efektein.
TIME-LAPSE RECORDING	Tällä toiminnolla voidaan näyttää hitaasti, pitkän ajanjakson aikana tapahtuvat muutokset lyhyellä aikajaksolla ottamalla kohtauksesta kuvia tietyin intervalein.
AUTO REC	Tällä toiminnolla laitteella voidaan tallentaa automaattisesti aistimalla kohteen liikkeen (kirkkaus) punaisen kehyksen sisäpuolella LCD-monitorilla.
FACE SUB-WINDOW	Suurentaa ja näyttää rekisteröidyt kasvot alaikkunassa.
SMILE SHOT	Sieppaa automaattisesti yksittäiskuvan, kun henkilön hymyileminen tunnistetaan.

Valikkoasetukset

SMILE%/NAME DISPLAY	Asettaa näytettävät kohteet, kun kasvoja tunnistetaan.
FACE REGISTRATION	Rekisteröi tällä laitteella usein kuvattavien henkilöiden kasvot.
VIDEO QUALITY	Asettaa videolaadun.
ZOOM	Asettaa suurimman zoom-suhteen.
SEAMLESS RECORDING	Jatkaa tallennusta keskeytyksettä SD-kortille, kun sisäinen muisti tai korttipaikan A tulee täyteen.
x.v.Color	Taltioi todellisilla väreillä. (Käytä x.v.Color-yhteensopivaa TV:tä toistamiseen.)
USER BUTTON SETTING	Määrittää usein käytetyn toiminnon USER-painikkeelle