



Tiedostojen varmuuskopioiminen ilman erillistä ohjelmistoa

Kopioi tiedostot tietokoneelle seuraavalla tavalla.

- 1 Avaa LCD-monitori.




- 2 Liitä USB-johto ja verkkolaite.



- 1 Liitä käyttäen mukana toimitettua USB-kaapelia.
 - 2 Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.
- Tämä laite käynnistyy automaattisesti, kun verkkolaite kytketään.
 - Käytä vain mukana toimitettua JVC:n verkkolaitetta.
- 3 "SELECT DEVICE" -valikko tulee näyttöön.
- 3 Kosketa "CONNECT TO PC" -painiketta.



- 4 Kosketa "PLAYBACK ON PC" -painiketta.



- Poistu valikosta koskettamalla X.
 - Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla ↶-painiketta.
 - Sulkee Everio MediaBrowser 3-ohjelman, jos se käynnistyy.
 - Seuraavat toiminnot tehdään tietokoneella.
- 5 Valitse "Tietokone" (Windows Vista) / "Oma tietokone" (Windows XP) / "Tietokone" (Windows 7) "Käynnistä"-valikosta ja napsauta sitten "JVCCAM_MEM"- tai "JVCCAM_SD"-kuvaketta.
- Avaa kansio, jossa ovat halutut tiedostot.
 - "JVCCAM_MEM" koskee vain GZ-HM650:ttä/GZ-HM655:ttä.
- 6 Kopioi tiedostot mihin tahansa tietokoneen kansioon (työpöytä jne.).

TÄRKEÄÄ :


- Kun kansioita tai tiedostoja poistetaan/siirretään/nimetään uudelleen PC:llä, niitä ei voi enää toistaa tällä laitteella.

HUOMAUTUS :

- Muokkaa/katso tiedostoja ohjelmistolla, joka tukee AVCHD (video)/JPEG (yksittäiskuva) -tiedostoja.
- Yllä mainitut tietokoneen toimenpiteet voivat vaihdella käytetyn järjestelmän mukaan.

Laitteen kytkeminen irti tietokoneesta

- 1 Napsauta "Poista laite turvallisesti ja poista tietoväline asemasta".



- 2 Napsauta "Poista USB-massamuistilaite turvallisesti".
- 3 (Windows Vista) Napsauta "OK".
- 4 Irrota USB-johto ja sulje LCD-monitori.