

Kuvat vääristyvät televisiossa pystysuuntaisesti.

Aseta "COMMON"-valikon "VIDEO OUTPUT" -asetus arvoon "4:3".
Säädä television kuvaa vastaavasti.