

Eye-Fi-kortin käyttäminen

Eye-Fi on SD-muistikortti, jossa on langaton lähiverkkoyhteys.

Eye-Fi-korttia käyttämällä voi siirtää videoita ja yksittäiskuvia tietokoneelle tai verkkoon. (laajakaistainen langaton lähiverkkoympäristö vaaditaan).

Eye-Fi-kortin käyttö voi olla laitonta ja kiellettyä maissa ja alueilla, joissa pätevät viranomaiset eivät ole hyväksynyt sitä. Pyydä Eye-Fi-tuella tietoja hyväksytyistä maista ja alueista.

Korttityypit

Seuraavia Eye-Fi-kortteja voidaan käyttää tässä laitteessa.

Eye-Fi X2-sarja

- Eye-Fi Connect X2
- Eye-Fi Explore X2
- Eye-Fi Pro X2

Eye-Fi-kortin käyttö

Määritä Eye-Fi-kortin asetukset Eye-Fi Center -ohjelmalla.

Sen käyttöohjeessa opastetaan Eye-Fi Center -ohjelman asentaminen ja käyttäminen.

- Tallennetut videot ja yksittäiset kuvat (stillkuvat) siirretään automaattisesti. (Jo aiemmin siirrettyjä tiedostoja ei siirretä uudelleen.)

HUOMAUTUS :

- Et voi siirtää tiedostoja tallennustilassa ja muokattaessa ja alustettaessa korttia.
- Et voi siirtää yli 2 Gt:n videotiedostoja. (joulukuusta 2010 lähtien)
- Siirto voi kestää pitkään tai keskeytyä yhteysolosuhteiden mukaan.

Kuvake	Kuvaus
	Eye-Fi-kortin tunnistus
	Valmis siirrettäväksi Eye-Fi-kortilta
	Siirretään Eye-Fi-kortilta (animoitu)

- Suosittelemme verkkolaitteen käyttämistä siirrettäessä suuria tiedostoja.
- Jos se ei toimi kunnolla, käytä ensin Eye-Fi Helper -ohjelmaa ja vahvista, että Eye-Fi-kortin asetukset ovat oikein. Kokeile lisäksi tiedonsiirtoa syöttämällä Eye-Fi-kortti johonkin muuhun laitteeseen, esim. tietokoneeseen.
- Älä käytä videokameraa paikoissa, joissa langaton käyttö on kiellettyä, kuten lentokoneessa.
- Tarkista ennen tiedoston poistamista, että olet siirtänyt sen tietokoneelle tai ladannut sen videonjakamissivustoon.
- Katso uusimmat Eye-Fi-korttia koskevat tiedot Eye-Fi, Inc.- verkkosivustosta

<http://www.eye.fi/>