



Manuaalinen tallennus

Voit säätää kirkkauten kaltaisia asetuksia käyttämällä manuaalitilaa. Manuaalinen tallennus voidaan asettaa sekä video- että yksittäiskuvatilassa.


- 1 Avaa linssinsuojus.



- 2 Avaa LCD-monitori.




- 3 Avaa LCD-monitori ja valitse video- tai yksittäiskuvatila.




- Esiin tulee video- tai yksittäiskuvatilan kuvake.

- 4 Valitse manuaalinen tallennustila.



- Jos tilana on älykäs automaattitila, vaihda tilaa painamalla i.AUTO-painiketta. Tila vaihtuu älykkään automaattitilan ja manuaalisen välillä joka painalluksella.

- 5 Aloita tallennus.



- Pysäytä painamalla uudelleen.

HUOMAUTUS :

- Manuaaliset asetukset näytetään ainoastaan manuaalisessa tilassa.

Manuaalisen tallennuksen valikko

Seuraavat asetukset voidaan määrittää.

Nimi	Kuvaus
SCENE SELECT	Kuvasolosuhteisiin sopivat tallennukset on helppo tehdä.
FOCUS	Käytä manuaalista tarkennusta, jos kohde ei tarkennu automaattisesti.
BRIGHTNESS ADJUST	- Yleistä näytön kirkkautta voidaan säätää. - Käytä tätä tallentaessasi pimeässä tai kirkkaassa paikassa.
WB WHITE BALANCE	- Yleistä näytön väriä voidaan säätää. - Käytä tätä kun näytön värit poikkeavat todellisista väreistä.
BACKLIGHT COMP.	- Korjaa kuvaa, kun kohde näyttää liian tummalta taustavalon vuoksi. - Käytä tätä kuvattaessa valoa vasten.
TELE MACRO	Käytä tätä ottaaksesi lähikuvia (makro) kohteesta.