


Kytkeä HDMI-miniliitintä käyttäen

Jos käytät HDTV:tä, voit toistaa kuvaa HD-tasoisena liittämällä laitteen HDMI-liittimeen.


- Kun et käytä mukana toimitettua kaapelia, käytä korkeanopeuksista HDMI-minikaapelia HDMI-minikaapelina.
- Katso ohjeita myös käytettävän television käyttöoppaasta.

1 Kytke televisioon.




- Sammuta videokamera painamalla -painiketta noin 2 sekunnin ajan.

2 Liitä verkkolaite tähän laitteen.



3 Paina TV:n ulkoisen tulon painiketta kytkeäksesi tulon tästä laitteesta yhdistetyn liittimen kautta.



4 Toista tiedosto.



HUOMAUTUS :

- Vaikka yleisvalikon "DISPLAY ON TV" on asetettu asetukseen "ON" (päällä) videotuiston aikana, hipaisupainikkeet (kuvakkeet) ja päivämäärä/aika eivät näy liitettyssä TV:ssä. Lisäksi tämän laitteen nestekidenäytössä näkyvät hipaisupainikkeet (kuvakkeet) ja päivämäärä/aika eivät poistu kolmen sekunnin jälkeen.
- Muuta "HDMI OUTPUT" -laitteen asetukset liitännän mukaan.
- Kun TV-liitäntä on HDMI-minikaapelin kautta, kuvat ja äänet eivät välttämättä näy oikein liitettyssä televisiossa. Toimi tällöin seuraavasti.
 - 1) Irrota HDMI-minikaapeli ja liitä se uudelleen.
 - 2) Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen.
- Mikäli sinulla on kysyttävää TV:stä tai liitostavasta, ota yhteys TV-vastaanottimesi valmistajaan.