


VALO (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)

Kytkee valon päälle/pois päältä.

Asetus	Tiedot
OFF	Ei syty.
AUTO	Syttyy automaattisesti, kun ympäröivä alue on pimeä.
ON	Syttyy aina.

Kohteen näyttäminen

- 1 Valitse videotila.




- 2 Valitse tallennustila koskettamalla -painiketta.



- Tila vaihtuu tallennuksen ja toiston välillä joka kosketuksella.

- 3 Kosketa "MENU"-painiketta.



- 4 Kosketa "LIGHT"-painiketta.

