

ALUSTA SISÄINEN MUISTI (GZ-HM650/GZ-HM655)

Poistaa kaikki tiedostot sisäänrakennetusta muistista.

Asetus	Tiedot
FILE	Poistaa kaikki tiedostot sisäänrakennetusta muistista.
FILE + MANAGEMENT NO	Poistaa kaikki tiedostot sisäisestä muistista ja palauttaa kansio- ja tiedostonumeroiksi "1".

TÄRKEÄÄ :


- Kaikki sisäisessä muistissa olevat tiedot poistetaan, kun se alustetaan. Kopioi kaikki sisäisessä muistissa tiedostot tietokoneelle ennen alustamista.
- Kytke verkkolaite verkkovirtaan, kun alustat sisäistä muistia. Alustamista ei voida suorittaa, jos verkkolaitetta ei kytketä.

Kohteen näyttäminen

- 1 Kosketa "MENU"-painiketta.



- 2 Kosketa "⚙️".



- 3 Kosketa "FORMAT BUILT-IN MEM."-painiketta.

