

Tiedostojen siirtäminen SD-kortille (GZ-HM650/GZ-HM655)

Voit siirtää videoita ja yksittäiskuvia (stillkuvia) sisäisestä muistista SD-kortille.


Siirrettävät tiedostot poistetaan sisäisestä muistista.

Yksittäiskuvien siirto SD-kortille on kätevä tapa tuoda ne liikkeeseen tulostettavaksi (kehitettäväksi).


TÄRKEÄÄ :

- Varmista, että tallennusvälineessä on riittävästi tilaa.
- SD-kortin videoita ei voi siirtää sisäiseen muistiin.

- 1 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.



- 2 Valitse toistotila koskettamalla [RECALL]-painiketta.




- Palaa tallennustilaan koskettamalla [STOP]-painiketta.
- Tila vaihtuu tallennuksen ja toiston välillä joka kosketuksella.

- 3 Kosketa "MENU" -painiketta.



- 4 Kosketa "MOVE" -painiketta.



- 5 Siirrä tiedostot koskemalla niitä.



- ✓ ilmestyy näyttöön valituille tiedostoille.
Poista ✓ tiedoston kohdalta koskettamalla tiedostoa uudelleen.
- Valitse kaikki tiedostot koskettamalla "SEL ALL".
- Vapauta kaikki valinnat koskettamalla "REL ALL".
- "SET" ei ole aktiivinen, kun mitään tiedostoja ei ole valittu.

- 6 Kosketa "SET" -painiketta.



- 7 Kosketa "YES" -painiketta.



- Tiedostojen siirto alkaa.
- Kosketa siirron jälkeen "OK".