


Valittujen tiedostojen poistaminen

Poistaa valitut tiedostot.


TÄRKEÄÄ :

- Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa.

1 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.



2 Valitse toistotila koskettamalla [RECALL]-painiketta.



- Kuvassa näkyy videotila, mutta samat toiminnot koskevat yksittäiskuvatilaa.

3 Kosketa [DELETE]-painiketta.



4 Poista tiedostot koskemalla niitä.




- ✓ ilmestyy näyttöön valituille tiedostoille.
Poista ✓ tiedoston kohdalta koskettamalla tiedostoa uudelleen.
- Valitse kaikki tiedostot koskettamalla "SEL ALL".
- Vapauta kaikki valinnat koskettamalla "REL ALL".
- Yksittäiskuvat, joita tallennetaan jatkuvasti kahden sekunnin ajan tai jatkuvan kuvaustilan kanssa, ryhmitetään yhteen. Vain ensimmäinen tallennettu tiedosto näytetään, ja ryhmä näkyy vihreän kehyksen kanssa. Kun tätä kosketetaan, ryhmitettyjen tiedostojen hakemistonäyttö tulee esiin. Kosketa tiedostoja niiden poistamiseksi ja kosketa sitten "↩".



5 Kosketa "SET"-painiketta.



6 Vahvista poisto koskettamalla "EXECUTE".



- Kun poisto on tehty, kosketa "OK".
- Peruuta poisto koskettamalla "QUIT".

HUOMAUTUS :

- Suojattuja tiedostoja ei voi poistaa.
Poista suojaus ennen tiedoston poistoa.