


**VALO (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)**

Kytkee valon päälle/pois päältä.

| Asetus | Tiedot                                               |
|--------|------------------------------------------------------|
| OFF    | Ei syty.                                             |
| AUTO   | Syttyy automaattisesti, kun ympäröivä alue on pimeä. |
| ON     | Syttyy aina.                                         |

**Kohteen näyttäminen**

- 1 Valitse yksittäiskuvatila.




- 2 Valitse tallennustila koskettamalla -painiketta.



- Tila vaihtuu tallennuksen ja toiston välillä joka kosketuksella.

- 3 Kosketa "MENU" -painiketta.



- 4 Kosketa "LIGHT" -painiketta.

