


VIDEOLAATU

Asettaa videolaadun.

Asetus	Tiedot
UXP	Mahdollistaa tallennuksen parhaalla kuvanlaadulla. • Soveltuu vain Blu-ray-levyihin. Korkealla kuvanlaadulla kuvattuja videoita ei voida tallentaa DVD:lle.
XP	Mahdollistaa tallennuksen korkealla kuvanlaadulla.
SP	Mahdollistaa tallennuksen vakiolaadulla.
EP	Mahdollistaa pitkäkestoiset tallennukset.
SSW	Mahdollistaa tallennuksen peruslaadulla (16:9).
SEW	Mahdollistaa tallennuksen peruslaadulla (16:9) ja alhaisemmalla bittinopeudella kuin "SSW".


HUOMAUTUS :

- Häiriöiden välttämiseksi aseta "UXP"- tai "XP"-tila tallentaessasi nopeasti liikkuvia tapahtumia tai tapahtumia, joissa esiintyy huomattavia kirkkausmuutoksia.
- Käytä ulkoista Blue-ray-asemaa, kun tallennat "UXP"-tilassa tallennettuja videoita.
- Voit vaihtaa haluttuun "VIDEO QUALITY" (videolaatu) -asetukseen koskettamalla sitä jäljellä olevan tallennusajan näytöstä.
- "SSW" and "SEW" eivät ole käytettävissä, kun "FACE SUB-WINDOW", "LIGHT", tai "x.v.Color" on valittu.



Kohteen näyttäminen

- 1 Valitse videotila.




- 2 Valitse tallennustila koskettamalla -painiketta.



- Tila vaihtuu tallennuksen ja toiston välillä joka kosketuksella.

- 3 Kosketa "MENU"-painiketta.



- 4 Kosketa "VIDEO QUALITY"-painiketta.