
KVANTITETSGRÄNS FÖR SCEN ÖVERSKREDS

① Flytta filerna eller mapparna till en dator eller annan enhet.

(Säkerhetskopiera dina filer.)

② Välj "FILNR + HANTERINGSNR" för "FORMATERA INB. MINNE"

eller "FORMATERA SD-KORT" på mediainställningsmenyn. (Alla data i internminnet eller på SD-kortet raderas.)