



Kombinera Videoinspelningar via skarvfri inspelning

Videor som spelas in på två separata media med "SÖMLÖS INSPELNING" videoinspelningsmenyn aktiverad kan kombineras till en enda video.

- 1 Välj videoläge.



- 2 Tryck på för att välja uppspelningsläge.



- 3 Tryck på "MENU".



- 4 Tryck på "KONTR AV SÖMLÖS INSP".



- 5 Tryck på "KOMBINERA SCENER".



- Denna enhet startar en sökning för att hitta skarvfria videor. Kombinerande kan inte utföras om inte skarvfria videor återfinns.

- 6 Tryck på "JA".



- 7 Tryck på med medium du vill spara på.




(GZ-HM450/GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690)



(GZ-HM440)

- 8 Tryck på "JA".



- Kombinerings av videor startas.
- Efter att videorna kombinerats trycker du på "OK".

ANMÄRKNING :

- Skarvfri inspelning kan inte genomföras om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i internminnet eller på SD-kortet. Kontrollera mängden ledigt utrymme innan kombinerings.

Hur aktiverar man skarvfri videoinspelning igen

För att starta skarvfri inspelning igen efter den förra inspelningen är avslutad måste du kombinera skarvfria videor, eller radera den kombinerade informationen för de skarvfria videona.

För att radera den kombinerade informationen för skarvfria videor, välj "TA BORT SCENKOMBINFO" i steg 5.