
Färgerna ser annorlunda ut.

Ställ in "VITBALANS" i inspelningsmenyn till "MANUELL". Välj en inställning bland "FIN"/"MOLN"/"HALOGEN" beroende på ljuskälla.

Välj "MVB" och gör inställningar.

Om videon spelades in med "x.v.Color" ställd på "PÅ", ändra inställningen efter önskan till TV.