



Säkerhetskopiera filer utan att använda medföljande programvara

Kopiera filerna till en dator med följande metod.

- 1 Öppna LCD-skärmen.



- 2 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.




- 1 Anslut med den medföljande USB-kabeln.
- 2 Anslut nätadaptern till denna enhet.
 - Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
 - Var noga att använda medföljande nätadapter från JVC.
- 3 "VÄLJ ENHET"-menyn visas.

- 3 Tryck på "ANSLUT TILL PC".



- 4 Tryck på "UPPSPELNING PÅ DATOR".



- Tryck på X för att stänga menyn.
 - Tryck på ↶ för att återgå till föregående skärm.
 - Stäng Everio MediaBrowser 3-programmet om det startar.
 - De följande åtgärderna ska utföras på datorn.
- 5 Välj "Dator" (Windows Vista) / "Den här datorn" (Windows XP) / "Dator" (Windows 7) i menyn "Start" och klicka sedan på ikonen "JVCCAM_MEM" eller "JVCCAM_SD".
 - Öppna mappen med önskade filer.
 - "JVCCAM_MEM" kan endast tillämpas för GZ-HM650/GZ-HM655.
 - 6 Kopiera filerna till valfri mapp på datorn (skrivbordet o.s.v.).

OBS! :


- Om mappar eller filer raderas/flyttas/ändrar namn på datorn kan de inte längre spelas upp i denna enhet.

ANMÄRKNING :

- För att redigera / visa filerna ska man använda en programvara med stöd för AVCHD-filer (video) / JPEG-filer (stillbild).
- De ovanstående åtgärderna för datorn kan variera beroende på det system som används.

Koppla bort denna enhet från datorn

- 1 Klicka på "Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media".



- 2 Klicka på "Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet".
- 3 (För Windows Vista) Klicka "OK".
- 4 Koppla bort USB-kabeln och stäng LCD-skärmen.