

Radera filer som du inte vill ha

Radera videor och stillbilder som du inte vill ha när inspelningsmedia börjar bli fullt.

Kapaciteten i inspelningsmedia kan återställas efter radering av filerna.

ANMÄRKNING :

- Raderade filer kan inte återställas.
 - Filer som är skyddade kan inte raderas.
Ta bort skyddet innan du raderar filen.
 - Se till att säkerhetskopiera viktiga filer till en dator.
-