
Zoom fungerar inte.

Digital zoom kan inte användas i stillbildstagningsläget.

Zoomen kan inte användas vid inspelning med tidsluckor. (Stillbildstagning och bildstabilisator kan inte heller användas samtidigt.)

Om du vill använda digital zoom ställer du in "ZOOM" på "80x/DIGITAL" eller "200x/DIGITAL".