


Vanliga inspelningsindikationer



- 1** Motljuskompensation
- 2** AUTOINSP.
- 3** Zoom
- 4** Telemakro
- 5** Scenval
- 6** Datum/tid
- 7** Vitbalans
- 8** Bild av leende
- 9** Media
- 10** Batteriindikator
- 11** Inspelningsläge
- 12** Ljus (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)
- 13** Fokus
- 14** Ljusstyrka
- 15** Vidr. prio. AE/AF