

**AUTOMATISK AVSTÄNGN.**

Förhindrar att du glömmer stänga av videokameran när detta är inställt.

| Inställning | Detaljer                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| AV          | Kameran stängs inte av även om denna enhet inte har använts på 5 minuter.   |
| PÅ          | Enheten stängs av automatiskt om denna enhet inte har använts på 5 minuter. |

**ANMÄRKNING :**


- Vid användning av batteri stängs kameran av automatiskt om denna enhet inte har använts på 5 minuter.
- Vid användning av nätadaptern övergår denna enhet till standbyläge.

**Visa motivet**

- 1 Tryck på "MENU".



- 2 Tryck på "⚙️".



- 3 Tryck på "AUTOMATISK AVSTÄNGN.".

