
Det går inte att spela in.

Kontrollera / -knappen.

Ställ in inspelningsläget genom att trycka på knappen .