



Huvudmeny för stillbildsuppspelning

Du kan radera eller söka efter enskilda stillbilder.

- 1 Välj stillbildläge.



- 2 Tryck på  för att välja uppspelningsläge.



- Läget växlar mellan inspelning och uppspelning för varje beröring.

- 3 Tryck på "MENU".



Inställning	Detaljer
SÖKDATUM	Du kan söka efter och spela upp videor eller stillbilder genom att ange inspelningsdatum.
BILDSPELSEFFEKTER	Ställer in övergångseffekt för uppspelning i form av bildspel.
SKYDDA/AVBRYT	Skyddar filer mot oavsiktlig radering av misstag.
KOPIERA	Kopierar filer till ett annat media.
FLYTTA	Flyttar filer till ett annat media.