


Kopiera filer till ett SD-kort (GZ-HM650/GZ-HM655)

Man kan kopiera videor och stillbilder från internminnet till ett SD-kort. Om du kopierar stillbilderna till kort kan du lättare ta med dem till ett labb för utskrift (fotoframkallning).


OBS! :

- Se till att det finns tillräckligt utrymme kvar på destinationsmediet.
- Videor på SD-kortet kan inte kopieras till internminnet.

1 Välj video- eller stillbildsläge.



2 Tryck på för att välja uppspelningsläge.




- Tryck på för att återgå till inspelningsläge.
- Läget växlar mellan inspelning och uppspelning för varje beröring.

3 Tryck på "MENU".



4 Tryck på "KOPIERA".



5 Tryck på filerna för att kopiera.



- ✓ visas för valda filer.
Tryck på filen igen för att avlägsna ✓ från den.
- Tryck på "VÄLJ ALLA" för att markera alla filer.
- Tryck på "SLÄPP" för att avmarkera alla.
- "OK" inaktiveras när ingen fil valts.

6 Tryck på "OK".



7 Tryck på "JA".



- Kopieringen startas.
- Tryck på "OK" efter kopiering.