

ZOOM

Ställer in max zoomomfång.


Inställning	Detaljer
40X/OPTISK	Aktiverar zoomning upp till 40x.
70x/DYNAMIC	Aktiverar zoomning upp till 70x.
80x/DIGITAL	Aktiverar zoomning upp till 80x.
200x/DIGITAL	Aktiverar zoomning upp till 200x.

ANMÄRKNING :

- Vid användning av digital zoom blir bilden grynig eftersom den förstoras digitalt.

Visa motivet

- Välj videoläge.




- Tryck på  för att välja inspelningsläge.



- Läget växlar mellan inspelning och uppspelning för varje beröring.

- Tryck på "MENU".



- Tryck på "ZOOM".

