

INSPELNING AVBRUTEN

Ställ in "INSP.MEDIA FÖR VIDEO" till "SD" och spela sedan in på ett SD-kort.

Stäng av och sätt på enheten igen.

Skydda enheten från vibration och chock.