


Praca z menu

W tym urządzeniu są trzy rodzaje menu.

- Menu główne - zawierające wszystkie elementy związane z nagrywaniem filmów, rejestracją zdjęć, odtwarzaniem filmów i zdjęć.
- Menu  (WSPÓLNE) w menu głównym-zawierające wszystkie ogólne elementy związane z nagrywaniem filmów, rejestracją zdjęć, odtwarzaniem filmów i zdjęć.
- Menu **S** (skrótów do twarzy) - umożliwia wybór funkcji dotyczących twarzy z menu głównego w trybie nagrywania filmów lub rejestracji zdjęć.