

Wyposażenie opcjonalne

Używając opcjonalnego akumulatora możesz nagrywać przez dłuższy czas.

Nazwa produktu	Opis
Akumulator - BN-VG114E - BN-VG121E - BN-VG138E	Zapewnia więcej czasu nagrywania. Może być również stosowany jako oddzielny akumulator.
Ładowarka akumulatorów AA-VG1	Umożliwia naładowanie akumulatorów bez używania tego urządzenia.
Kabel HDMI - VX-HD310ES - VX-HD315ES - VX-HD320 - VX-HD330	- Umożliwia oglądanie z wysoką jakością obrazu. - Przesyła obraz, dźwięk i sygnały sterowania między urządzeniami.

UWAGA :

- Więcej informacji na ten temat można znaleźć w katalogu.
- BN-VG114E to taka sama bateria, jak ta dołączona do tym urządzeniem.

Przybliżony czas nagrywania (z użyciem akumulatora)

Akumulator	Rzeczywisty czas nagrywania		Czas nagrywania ciągłego	
	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655
BN-VG114E (Dostarczone)	1 g (1 g 5 m)	1 g (1 g 5 m)	1 g 50 m (2 g)	1 g 50 m (1 g 55 m)
BN-VG121E	1 g 35 m (1 g 40 m)	1 g 30 m (1 g 35 m)	2 g 50 m (3 g 5 m)	2 g 45 m (2 g 55 m)
BN-VG138E	2 g 50 m (3 g)	2 g 40 m (2 g 55 m)	5 g 5 m (5 g 30 m)	4 g 55 m (5 g 20 m)

- Powyższe wartości są aktualne, gdy „ŚWIATŁO” jest ustawiona na „WYŁ.”, a „JASNOŚĆ MONITORA” na „4” (jaśniejsza).
(): Powyższe wartości są aktualne, gdy „ŚWIATŁO” jest ustawiona na „WYŁ.”, a „JASNOŚĆ MONITORA” na „3” (standardowa)
- Rzeczywisty czas nagrywania może być krótszy, jeśli używana jest funkcja zoom lub jeśli nagrywanie jest wielokrotnie przerywane.
(Zaleca się przygotowanie akumulatorów o pojemności trzykrotnie przekraczającej spodziewany czas nagrywania.)
- W miarę zbliżania się końca żywotności akumulatorów, czas nagrywania staje się krótszy, pomimo ich pełnego naładowania.
(Wymień akumulator na nowy.)