


JASNOŚĆ MONITORA

Ustawia jasność monitora LCD.


Ustawienie	Szczegóły
4	Rozjaśnia podświetlenie monitora bez względu na otaczające warunki.
3	Ustawia standardową jasność.
2	Przyciemnia podświetlenie monitora bez względu na otaczające warunki.
1	Ustawia zmniejszenie jasności. Jeśli opcja jest wybrana, pomaga oszczędzać żywotność akumulatorów.
AUTO	Automatycznie ustawia jasność na „4” podczas nagrywania na zewnątrz i na „3” podczas nagrywania w pomieszczeniu.

Regulacja jasności monitora

1 Puknij „MENU”.



2 Puknij „⚙️”.



3 Puknij „JASNOŚĆ MONITORA”.



4 Puknij potrzebną jakość monitora.



- Domyślnie „JASNOŚĆ MONITORA” jest ustawiona na „AUTO”. Aby wyregulować jasność, puknij ↵, następnie puknij wartość od „1” do „4”.
- Puknij ↵ lub v, aby przechodzić w górę lub w dół i dokonywać kolejnych wyborów.