

**Menu TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ nie znika.**

Przy podłączonym kablu USB, wyświetlane jest menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ”.